

DALLES & PANNEAUX SPC/PVC



MATÉRIEL

- Niveau à bulle
- Mètre
- Marteau en caoutchouc
- Lunettes et gants de protection
- Scie à main, scie circulaire ou cutter
- Silicone d'étanchéité translucide
- Pistolet à cartouche
- Mastic-colle adapté au PVC à base de MS-polymère



VERTIGO
wall tiles

Ne pas couvrir la surface du revêtement durant la période de séchage.

ADIB décline toute responsabilité en cas de non respect de ces instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible, sauf pour vices cachés.



RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS
SUR NOTRE SITE
www.adib-lithos.com

ÉTAPE 1 VÉRIFIEZ L'ÉTAT DU PRODUIT AVANT LA POSE

ÉTAPE 2 ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE ADAPTÉE

- Assurez-vous que la surface soit plane, propre et bien sèche.
- Si la surface est peinte ou enduite, décapez-la soigneusement.
- La pose est interdite sur béton cellulaire.

ÉTAPE 3 POSE À BLANC

- Effectuez un calepinage au sol pour sélectionner l'orientation des dalles et optimiser leur agencement. Conseil esthétique : évitez les petites pièces sur la périphérie.
- Mesurez et effectuez les découpes sur la face avant des dalles.

ÉTAPE 4 INSTALLATION HORS PIÈCE HUMIDE

- Vérifiez la compatibilité de la colle avec le support. Appliquez la colle polymère uniformément sur toute la périphérie du panneau ainsi qu'au centre en formant une vague.
- Commencez la pose par le bas, languette vers le haut, et cassez la rainure inférieure.
- Pressez et ajustez la dalle contre le mur.
- Assurez-vous que la première dalle installée s'adapte correctement et est de niveau.
- Emboîtez la seconde dalle, puis retirez les excédents de colle au fur et à mesure de la pose.

ÉTAPE 4 BIS INSTALLATION DANS UNE DOUCHE ET MILIEUX HUMIDES

- Appliquez un joint de silicone translucide dans le creux de la rainure à l'arrière du panneau.
 - Emboîtez la seconde dalle, puis retirez immédiatement les excédents de silicone à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool dénaturé.
- Ne versez pas directement l'alcool sur le produit et n'utilisez pas de détergents.

ÉTAPE 5 RÉPÉTEZ LES ÉTAPES DE POSE

ÉTAPE 6 POSE DES ANGLES

- Avant la pose en angle, retirez la rainure ou la languette de la dalle pour rapprocher les bords des dalles entre elles (1mm d'écart) et appliquer un joint de silicone.
- Des profils d'angles et de finitions peuvent être disponibles en magasin de bricolage pour une finition soignée. Veillez à ajouter un joint de silicone translucide de 3 mm dans les canaux du profil avant emboîtement.